



BOCO

Room Sensor
部屋センサ

Welcome Guide

セット内容



部屋センサ



単四電池×2



ストラップ



両面テープ

出来ること その1

熱中症が生じる可能性のある、温度と湿度になった際に通知をします。



部屋センサ
暑いです（熱中症警戒度：中）

12:37

下記の三段階の通知を行います。※

熱中症警戒度：低 激しい作業をする際は定期的に休息を取り入れる。

熱中症警戒度：中 室温の上昇に注意する。

熱中症警戒度：高 安静状態でも発生する危険性が大きい。

出来ること その2

部屋の明るさが変わったときに通知します。



部屋センサ
明るくなりました。

5:50



部屋センサ
暗くなりました。

18:50

※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3」(2013)より

出来ること その3

温度・湿度・照度の現在値と、履歴をグラフとして確認できます。




タイムライン上のセンサ通知アイコンをタップすると、センサの詳細画面が表示されます。



アプリ画面は予告なく変更となる場合がございます。


セットアップ その1



センサは電池を入れると自動で起動します。
白い窓を、何度か指で塞いだり離したりし、
目が黄色く光ればペアリング完了です。

⚠ 電池は一年を目安に交換してください。

セットアップ その2




人影に重なると、明るさのセンサーが反応する場合があるため、身長以上の高さの場所に設置してください。



外光の影響を受けると、照明のon/offが把握しづらくなるため、センサの正面は窓に向けず、照明に向けて設置してください。

セットアップ その3



正しい温湿度、照度を感知できなくなるため、直射日光が当たる場所や、冷暖房器具・加湿器のそばへの設置は避けてください。

- ・センサの電池は1年を目安に交換してください。
交換しないまま放置をすると液漏れすることがあります。
 - ・センサの両面テープは貴重な物に貼らないでください。
両面テープによる破損等には責任を負いかねます。
 - ・分解、改造等しないでください。
 - ・汚れた場合は、タオルを薄めた中性洗剤で湿らせ、優しく拭いてください。
アルコールやシンナーなどの有機溶剤や、研磨材を使用しないでください。
 - ・0°Cから40°Cの間でお使いください。
 - ・防水ではありません。水のかかる場所などで使用しないでください。
 - ・直射日光に長時間さらさないでください。
 - ・火気のそばに置かないでください。
 - ・落としたり、投げたり、踏んだりしないでください。
 - ・無理に引っ張ったり、可動部を回したりしないでください。
 - ・アプリケーションは常に最新のものにアップデートしてご利用ください。
- ※上記ご注意を逸脱したご使用は保証の対象外となります。