



**B O C C O**

**Vibration Sensor**

振動センサ

**Welcome Guide**

## セット内容



振動センサ



単四電池×2




ストラップ



両面テープ

## セットアップ



センサは電池を入れると自動で起動します。  
センサをBOCCOの近くで振り、目が黄色く光れば  
ペアリング完了です。

 電池は一年を目安に交換してください。

- ・センサの電池は1年を目安に交換してください。交換しないまま放置すると液漏れすることがあります。
- ・センサの両面テープは貴重な物にはらないでください。  
両面テープによる破損等には責任を負いかねます。
- ・分解、改造等しないでください。
- ・センサが汚れた場合は、薄めた中性洗剤で湿らせたタオルでやさしく拭いてください。アルコール・シンナーなどの有機溶剤や研磨材を使用しないでください。
- ・0°Cから40°Cの間でお使いください。
- ・防水ではありません。水のかかる場所などで使用しないでください。
- ・直射日光に長時間さらさないでください。
- ・火気のそばに置かないでください。
- ・落としたり、投げたり、踏んだりしないでください。
- ・無理に引っ張ったり、可動部を回したりしないでください。
- ・アプリケーションは常に最新のものにアップデートしてご利用ください。

※上記ご注意を逸脱したご使用は保証の対象外となります。